

[] **Орион 100Ф версия ПО 6.00** ; Чековая лента: термобумага, ширина 57 мм.
 тел./факс +375-17-363-74-80 e-mail: maxnum@yandex.ru ; 3637480@mail.ru
 8-029-657-657-2 (Андрей); 8-029-681-51-01 (Сергей); 8-029-680-92-02 (Иван)

▶ — Помеченные данным знаком пункты инструкции выполнять только по необходимости!

1. Утром (Начало смены)

На ТАБЛО

1—01	Включить кассу.	25.02.18. 09—01
▶	При необходимости набрать точное значение ВРЕМЕНИ (часы-мин)	25.02.18. 08—59
1—02	Нажать клавишу [ИТОГ]	ВЫБОР 1
1—03	Нажать клавишу [ИТОГ]	— — — — —
1—04	Набрать [0][0][0][0][0][0]	Открыть смену?
1—05	Нажать клавишу [ИТОГ]	0.00
1—06	Нажать клавишу [Внесение]	
1—07	Набрать сумму ВНОСИМЫХ НАЛИЧНЫХ в денежный ящик	
1—08	Нажать клавишу [ИТОГ]	"Внесение денег"

2. X-Отчёт (Отчёт Без Гашения)

На ТАБЛО

2—01	Нажимать клавишу [РЕЖИМ] до «ВЫБОР 2»	ВЫБОР 2
2—02	Нажать клавишу [ИТОГ]	— — — — —
2—03	Набрать [0][0][0][0][0][0]	— 1 —
2—04	Нажать клавишу [ИТОГ]	"X-отчёт"
▶	Сумма НАЛИЧНЫХ в кассе см. стр. "ИТОГ НАЛИЧНЫМИ"	
2—05	Нажимать клавишу [РЕЖИМ] до «ВЫБОР 1»	ВЫБОР 1
2—06	Нажать клавишу [ИТОГ]	— — — — —
2—07	Набрать [0][0][0][0][0][0]	0.00

3. Z-Отчёт (Отчёт С Гашением)

На ТАБЛО

3—01	Снять X-отчёт (выполнить пункты с п.2—01 по п.2—07)	0.00
3—02	Нажать клавишу [Выплата]	
3—03	Набрать сумму НАЛИЧНЫХ в кассе за СМЕНУ	
3—04	Нажать клавишу [ИТОГ]	"Выплата"
3—05	Нажимать клавишу [РЕЖИМ] до «ВЫБОР 3»	ВЫБОР 3
3—06	Нажать клавишу [ИТОГ]	— — — — —
3—07	Набрать [0][0][0][0][0][0]	— 1 —
▶	Если необходимо распечатать контрольную ленту:	
▶	Нажать клавишу [Пр.ИТОГ] до " — 5 — "	— 5 —
▶	Нажать клавишу [ИТОГ]	ВЫВОД
▶	Нажать клавишу [ИТОГ]	"Контр. лента"
▶	Если КЛ распечаталась правильно - Нажать клавишу [Эл.Журнал]	— 1 —
3—08	Нажать клавишу [ИТОГ]	"Z-отчёт"
3—09	Выключить кассовый аппарат	

Работа на кассовом аппарате.

Одна покупка и расчёт наличными.

Пробить одну покупку.	1	Набрать сумму покупки
	2	Нажать секцию (1отд.-4отд.)
	3	Нажать клавишу [Пр.ИТОГ]
Оплата: Наличными	4	Нажать клавишу [Внесение]
	5	Набрать сумму от покупателя
	6	Нажать клавишу [ИТОГ]

Одна покупка и расчёт пластиковой картой

Пробить одну покупку.	1	Набрать сумму покупки
	2	Нажать секцию (1отд.-4отд.)
	3	Нажать клавишу [Пр.ИТОГ]
Оплата: Безнал.	4	Нажать клавишу [Настройка]
	5	Нажать цифру [1]

Пробить несколько покупок.	1	Набрать сумму покупки
	2	Нажать секцию (1отд.-4отд.) повторить п.1-п.2
	3	Нажать клавишу [Пр.ИТОГ]
Оплата: Наличными	4	Нажать клавишу [Внесение]
	5	Набрать сумму от покупателя
	6	Нажать клавишу [ИТОГ]

Пробить несколько покупок по одной цене.	1	Набрать кол-во покупок
	2	Нажать клавишу [*]
	3	Набрать цену за 1 шт.
	4	Нажать секцию (1отд.-4отд.)
	5	Нажать клавишу [Пр.ИТОГ]
Оплата: Безнал.	6	Нажать клавишу [Настройка]
	7	Нажать цифру [1]

Аннулирование (отмена) НЕ закрытого чека ▶ на табло: АНН 0.00	1	Нажать клавишу [Пр.ИТОГ]
	2	Нажать клавишу [Аннулир.]
	3	Нажать клавишу [ИТОГ]

Аннулирование закрытого чека ▶ на табло: УВЕРЕН?	1	Нажать клавишу [Аннулир.]
	2	Нажать клавишу [ИТОГ]

Только последнего чека и Только если не нажата клавиша [С] или [Режим]

Возврат наличными	1	Нажать клавишу [Возврат]
	2	Набрать сумму возврата
	3	Нажать секцию (1отд.-4отд.)
	4	Нажать клавишу [ИТОГ]

Возврат безналом	1	Нажать клавишу [Возврат]
	2	Набрать сумму возврата
	3	Нажать секцию (1отд.-4отд.)
	4	Нажать клавишу [Настройка]
	5	Нажать цифру [1]

На ТАБЛО расшифровка

Необходимы действия кассира.

"Пищит" — Ошибка кассира	Нажать [С]
03 — Нет Бумаги	Заправить чековую ленту и Нажать [Пр.ИТОГ]
04 — Разрядился аккумулятор	Поставить кассу на зарядку
Печатает: "Сделайте отчёт Z"	выполнить пункты с п.3—01 по п.3—09