

МТТ 110Ф версия ПО 8.0РБ ; Чековая лента: термобумага, ширина 57 мм.

[] Элвес -МК версия ПО 7.0РБ ; Чековая лента: термобумага, ширина 57 мм.
тел./факс +375-17-363-74-80 e-mail: maxnum@yandex.ru ; 3637480@mail.ru
8-029-657-657-2 (Андрей); 8-029-681-51-01 (Сергей); 8-029-680-92-02 (Иван)

▶ — Помеченные данным знаком пункты инструкции выполнять только по необходимости!

1. Утром (Начало смены)

На ТАБЛО

1—01	Включить кассу.	ВЫБОР
▶	<i>Если на табло ДАТА - проверить верная ли дата.</i>	25.02.2018
▶	<i>Если дата НЕ верная - позвонить мастеру, иначе нажать [ИТ]</i>	ВЫБОР
1—02	Нажать клавишу [1]	— — — — —
1—03	Набрать [0][0][0][0][0][0][3][0] и нажать клавишу [ИТ]	ЧЧ-ММ-СС
▶	<i>Проверить время. Если необходимо - установить верное время.</i>	
1—04	Нажать клавишу [ИТ]	0.00
1—05	Набрать сумму ВНОСИМЫХ НАЛИЧНЫХ и нажать клавишу [<]	"Внесение денег"

2. X-Отчёт (Отчёт Без Гашения)

На ТАБЛО

2—01	Нажать клавишу [РЕ]	ВЫБОР
2—02	Нажать клавишу [2]	— — — — —
2—03	Набрать [0][0][0][0][0][0][3][0] и нажать клавишу [ИТ]	0 1—9
2—04	Нажать клавишу [1]	"X-отчёт"
▶	<i>Сумма НАЛИЧНЫХ в кассе см. стр. "Наличность в кассе"</i>	
2—05	Нажать клавишу [РЕ] до «ВЫБОР»	ВЫБОР
2—06	Нажать клавишу [1]	— — — — —
2—07	Набрать [0][0][0][0][0][0][3][0] и нажать клавишу [ИТ]	0.00

3. Z-Отчёт (Отчёт С Гашением)

На ТАБЛО

3—01	Снять X-отчёт (выполнить пункты с п.2—01 по п.2—07)	0.00
3—02	Набрать сумму НАЛИЧНЫХ в кассе за СМЕНУ	
3—03	Нажать клавишу [>]	"Выплата"
3—04	Нажать клавишу [РЕ] до «ВЫБОР»	ВЫБОР
3—05	Нажать клавишу [3]	— — — — —
3—06	Набрать [0][0][0][0][0][0][3][0] и нажать клавишу [ИТ]	Г 1—8
▶	<i>Если необходимо распечатать контрольную ленту:</i>	
▶	<i>Нажать клавишу [1]</i>	"Контр. лента"
3—07	Нажать клавишу [2]	"Z-отчёт"
3—08	Выключить кассовый аппарат	

Работа на кассовом аппарате.

Одна покупка и расчёт наличными.

Пробить одну покупку.	1	Набрать сумму покупки
	2	Нажать клавишу [ВВ]
	3	Нажать клавишу [ПС]
Оплата: Наличными	4	Набрать сумму от покупателя
	5	Нажать клавишу [ИТ]

Одна покупка и расчёт пластиковой картой

Пробить одну покупку.	1	Набрать сумму покупки
	2	Нажать клавишу [ВВ]
	3	Нажать клавишу [ПС]
Оплата: Безнал.	4	Нажать клавишу [ВВ]

Пробить несколько покупок.	1	Набрать сумму покупки
	2	Нажать клавишу [ВВ]
	3	повторить п.1-п.2 Нажать клавишу [ПС]
Оплата: Наличными	4	Набрать сумму от покупателя
	5	Нажать клавишу [ИТ]

Пробить несколько покупок по одной цене.	1	Набрать кол-во покупок
	2	Нажать клавишу [*]
	3	Набрать цену за 1 шт.
	4	Нажать клавишу [ВВ]
	5	Нажать клавишу [ПС]
Оплата: Безнал.	6	Нажать клавишу [ВВ]

Аннулирование (отмена) НЕ закрытого чека ▶ на табло: С—00	1	Нажать клавишу [РЕ]
	2	Нажать клавишу [00]

Аннулирование закрытого чека	1	Набрать номер чека
	2	Нажать клавишу [АН]

Возврат наличными	1	Нажать клавишу [РЕ]
	2	Нажать клавишу [1]
	3	Набрать: 0 0 0 0 0 3 0
	4	Нажать клавишу [ИТ]
	5	Нажать клавишу [ВЗ]
	6	Набрать: сумму возврата
	7	Нажать клавишу [ВВ] *
	8	Нажать клавишу [ИТ]

Возврат безналом	1	Нажать клавишу [РЕ]
	2	Нажать клавишу [1]
	3	Набрать: 0 0 0 0 0 3 0
	4	Нажать клавишу [ИТ]
	5	Нажать клавишу [АН]
	6	Набрать: сумму возврата
	7	Нажать клавишу [ВВ] *
	8	Нажать клавишу [ВВ]