









[] **Тиагн-Плюс версия ПО 1.0 + СКНО ; Чековая лента: термобумага, ширина 57 мм.**
 тел./факс +375-17-363-74-80 e-mail: maxnum@yandex.ru ; 3637480@mail.ru
 8-029-657-657-2 (Андрей); 8-029-681-51-01 (Сергей); 8-029-680-92-02 (Иван)

 — Помеченные данным знаком пункты инструкции выполнять только по необходимости!

1. Утром (Начало смены)		<u>На ТАБЛО</u>
1—01	Включить кассу: Нажать тумблер, подержать 1-2 сек. и отпустить.	0 РЕГИСТРАЦИЯ
1—02	Нажать клавишу [ИТОГ] два раза	ПАРОЛЬ_____
1—03	Набрать ПАРОЛЬ - цифру [1]	ПАРОЛЬ *
1—04	Нажать клавишу [ИТОГ]	ВРЕМЯ ЧЧ.ММ.СС
	<i>При необходимости набрать точное (±3 мин) ВРЕМЯ (часы мин сек)</i>	
1—05	Нажать клавишу [ИТОГ]	ДАТА ДД.ММ.ГГ
	<i>При необходимости набрать верное значение ДАТЫ (день мес год)</i>	
1—06	Нажать клавишу [ИТОГ]	0.00
	<i>При необходимости сделать "ВНЕСЕНИЕ" остатка (см. стр. 2)</i>	
2. X-Отчёт (Отчёт Без Гашения)		<u>На ТАБЛО</u>
2—01	Нажать клавишу [С] затем клавишу [АН]	0 РЕГИСТРАЦИЯ
2—02	Нажать цифру [1]	1 ОТЧЕТЫ
2—03	Нажать клавишу [ИТОГ]	ПАРОЛЬ_____
2—04	Набрать [5] [5] [5] [5] [5] [5] и нажать клавишу [ИТОГ]	ЗА СМЕНУ
2—05	Нажать клавишу [ИТОГ] два раза	"X-отчёт"
	<i>Сумма НАЛИЧНЫХ в кассе см. в чеке строчку "В Денежном Ящике"</i>	
2—06	Нажать клавишу [АН] три раза	
2—07	Нажать клавишу [ИТОГ] два раза	ПАРОЛЬ_____
2—08	Нажать цифру [1] и клавишу [ИТОГ]	0.00
3. Z-Отчёт (Отчёт С Гашением)		<u>На ТАБЛО</u>
3—01	Если НЕ БЫЛО продаж — нажать [01 / 11] и клавишу [ИТОГ]	"Нулевой чек"
3—02	Узнать сумму "НАЛИЧНЫХ в КАССЕ" - выполнить с п.2—01 по п.2—05	"X-отчёт"
	<i>и вернуться в р-м "РЕГИСТРАЦИЯ" — выполнить с п.2—06 по п.2—08</i>	0.00
3—03	Выполнить операцию "Выплата Наличных" (Изъятие) — см. стр. 2	"Выплата"
	<i>Если необходимо распечатать контрольную ленту: с п. 4—01 по п.4—08</i>	
3—05	Нажать цифру [2]	2 ГАШЕНИЕ
3—06	Нажать клавишу [ИТОГ]	ПАРОЛЬ_____
3—07	Набрать [5] [5] [5] [5] [5] [5] и нажать клавишу [ИТОГ]	ЗА СМЕНУ Z
3—08	Нажать клавишу [ИТОГ]	обнулить? НЕТ
	<i>Если будет запрос на подтверждение даты - набрать дату и [ИТОГ]</i>	
3—10	Нажать цифру [1] и клавишу [ИТОГ]	"Z-отчёт"
3—11	Выключить кассу: Нажать тумблер; Держать 3-4 сек.; Отпустить.	
4. Распечатка контрольной ленты. (Только, если необходимо)		<u>На ТАБЛО</u>
4—01	Нажать клавишу [С] и клавишу [АН]	
4—02	Нажать цифру [1]	1 ОТЧЕТЫ
4—03	Нажать клавишу [ИТОГ]	ПАРОЛЬ_____
4—04	Набрать [5] [5] [5] [5] [5] [5] и нажать клавишу [ИТОГ] 2 раза	0 X-ОТЧЕТ
4—05	Нажать цифру [6]	КОНТР. ЛЕНТА
4—06	Нажать клавишу [ИТОГ]	0 ОТОБРАЖЕНИЕ
4—07	Нажать цифру [1] и клавишу [ИТОГ] 3 (ТРИ) раза	"Контр. лента"
4—08	Нажать клавишу [АН] 4 (Четыре) раза	0 РЕГИСТРАЦИЯ

Работа на кассовом аппарате.

▶ **Внимание! Клавиши срабатывают при отпускании клавиши, а не при нажатии!**

▶ **БЭП ПАРОЛЬ** - набрать [3][6][9][9][6][3] и клавишу [ИТОГ]

Одна покупка и расчёт наличными.

Пробить одну покупку.	1	Набрать сумму покупки
	2	Нажать клавишу [01 / 11]
	3	Нажать клавишу [ПИ]
Оплата:	4	Набрать сумму от покупателя
Наличными	5	Нажать клавишу [ИТОГ]

Одна покупка и расчёт пластиковой картой

Пробить одну покупку.	1	Набрать сумму покупки
	2	Нажать клавишу [01 / 11]
	3	Нажать клавишу [ПИ] [НФ]
Оплата:	4	Нажать клавишу [Вид Оплат]
Безнал.		

Пробить несколько покупок.	1	Набрать сумму покупки
	2	Нажать клавишу [01 / 11]
	повторить п.1-п.2	
	3	Нажать клавишу [ПИ]
Оплата:	4	Набрать сумму от покупателя
Наличными	5	Нажать клавишу [ИТОГ]

Пробить несколько покупок по одной цене.	1	Набрать кол-во покупок
	2	Нажать клавишу [•]
	3	Нажать клавишу [X]
	4	Набрать цену за 1 единицу
	5	Нажать клавишу [01 / 11]
	6	Нажать клавишу [ПИ] [НФ]
Оплата:	7	Нажать клавишу [Вид Оплат]
Безнал.		

Аннулирование (отмена) НЕ закрытого чека	1	Нажать клавишу [ПИ]	
	▶ на табло: ПРОМ.ИТОГ	2	Нажать клавишу [АН]
	▶ на табло: ... НЕТ	3	Нажать цифру [1]
	▶ на табло: ... ДА	4	Нажать клавишу [ИТОГ]

Аннулирование закрытого чека (До снятия Z-отчёта!)	1	Набрать № чека (см. стр. с датой)	
	▶ на табло: "№ чека"	2	Нажать клавишу [НФ]
	▶ на табло: "№ чека"	3	Нажать цифру [3]
	▶ на табло: ... НЕТ	4	Нажать цифру [1]
	▶ на табло: ... ДА	5	Нажать клавишу [ИТОГ]

Нельзя аннулировать чек возврата! Нельзя одновременно аннулировать чек и делать возврат!

Возврат наличными	1	Нажать клавишу [НФ]
	2	Нажать клавишу [КОД]
	3	Набрать сумму возврата
	4	Нажать клавишу [01 / 11]
	5	Нажать клавишу [ИТОГ]

Возврат безналом	1	Нажать клавишу [НФ]
	2	Нажать клавишу [КОД]
	3	Набрать сумму возврата
	4	Нажать клавишу [01 / 11]
	5	Нажать клавишу [Вид Оплат]

Внесение Наличных	1	Набрать сумму вносимых денег
	2	Нажать клавишу [+%]
	3	Нажать клавишу [ИТОГ]

Выплата Наличных (изъятие)	1	Набрать сумму изымаемых денег
	2	Нажать клавишу [-%]
	3	Нажать клавишу [ИТОГ]

На ТАБЛО расшифровка

Необходимы действия кассира.

Ошибка 10 — Ошибка кассира	Нажать [С]
Ошибка 14 — Смена уже закрыта.	Сначала пробить "Нулевой чек"
Ошибка 18 — Надо сделать Z-отчёт	выполнить пункты с п.3—04 по п.3—11
Ошибка 26 — Нет связи с блоком СКНО	Выкл. КСА; Проверить разъём СКНО
Ошибка 40 — Нет столько наличных за смену	Нажать [С]; Набрать меньшую сумму.